生も

のの解凍

た

オート調理

# 生ものの解凍

生で冷凍した肉や魚を鮮度やうまみをそのままにスピーディーに解凍します。



## 生解凍 5さしみ 6解凍 の使いかた (1度押し:5さしみ) 2度押し:6解凍

付属の丸皿、 回転台を使う。



脱臭

(とりけし)

食品を入れる

生解凍

(例) 5さしみの場合

(さしみの場合)

表示窓の番号をオー トメニュー番号に合 わせる。



キーを押すごとに 5 ●6 ● 5 とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。





途中で変わる

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



●加熱室は冷ましてから使ってください。

トースター・グリル、オーブン、脱臭の使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使って下さい。

●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

## 生解凍の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1.000gです。 分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示窓に「「131 が表示され、解凍されません。
- 分量が100g未満のときは「手動」レンジ 弱で様子を見な がら解凍します。(下表参照)
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●容器は発泡スチロール製のトレーを使って

ラップなどの包装をはずし、丸皿の中央にのせて解凍し

重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿を使うと 上手に仕上がりません。

トレーが丸皿よりはみ出していると回転のさまたげにな り上手に仕上がりません。

トレーがない場合は、丸皿にオーブンシートかペーパー タオルを敷いて解凍します。

● 生解凍 5さしみ 6解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、生解凍(1度押し)5さしみ にします。

解凍後、すぐ調理する場合は、生解凍 (2度押し) 6解凍 にします。

冷凍野菜の解凍(14ページ参照)、調理済み冷凍食 品の解凍は、手動 レンジ 中 で様子を見ながら 加熱します。

●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。

- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 弱 で様子 を見ながらさらに解凍します。
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、手動レンジ弱かレンジ中で途中様子 を見ながら解凍します。

## 生解凍 5さしみのコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がりますの で、サクサクと包工で切り やすく、食卓に出すとき食 べごろになります。



均一な厚さのもの

丸まった方を下にする

## |生解凍||6解凍|のコツ

#### 肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



大きくしならせて、ひき肉 やかたまり肉は仕上がり調 節 強 に合わせて解凍し、 解凍後3~5分放置して自然

薄く平たくしたもの 解凍します。



頭や尾の部分は、先に加熱 されやすいのでアルミホイ ルを巻きます。

薄切り肉は、解凍後両手で

## 肉、魚の解凍の目安時間

食品の保存状態、形状などにより仕上がりが変わ りますので途中様子を見ながら加熱してください。

材料	分量	加熱時間(レンジ弱))
ひき肉	200g	4分30秒~5分30秒
薄切り肉	200g	4~5分
鶏もも肉 (骨なし)	250g	(皮側を下にして) 5分~6分30秒
まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒~5分
いか(ロール)	100g	1分30秒~2分
切り身魚	1切れ (100g)	2分~2分30秒

### 上手なフリージング法

★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、3cm以内の厚さで、 極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは

一尾の魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水 気をふき取り、一尾ずつ保存します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

※ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡トレーにのせたままで加熱します。

※解凍後3~5分放置して自然解凍します。

## オートメニュー















# オートメニュー 10冷凍めん ~ 19トースト の使いかた 合ったものを使う。 (21ページ参照)



あたためスタート

2度押しは解凍あたため

重量センサー自動あたため

脱臭


世上がり/温度


(とりけし)

1分 10秒

(オート /ニュー

10分





(例) 19トースト の場合



(トーストの場合)



オートメニューキーを 押しメニューを選ぶ

■表示窓の番号を メニュー番号に 合わせる。



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。



▶途中で変わる



終了音が鳴ったら

食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



### 

#### 分量は

一度に作れる分量は標準量です。(44~47ページ参照) この分量以外のオート調理はできません。

必ず使う容器は陶磁器や耐熱性のガラス容器で 各メニューに合った大きさ、形状の容器を使います。 (34、36、37、39、40、44~47ページ参照)

ラップはメニューによって使い分けて 耐熱温度が140℃以上のものを使います。

#### 加熱後かき混ぜて

12さっと煮 13雑炊 のメニューは加熱後かき混ぜます。

#### 加熱が足りなかったときは

|手動| レンジ 中 で様子を見ながら、さらに加熱します。

#### 食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋を使って取り 出します。(食品の汁がこぼれているときはふきんやオー ブン用手袋に汁がしみこまないように注意してください。)

## **企注意**

## 少量の食品を加熱しない。

少量(標準量の%量以下)で 加熱すると食品がこげたり することがあります。



## オートメニューと表示

オートメニューの種類	表示窓の表示	使用する付属品
10 冷凍めん	オート あたため 部 中 様	
11丼 も の	オート あたため 部 中 在	
12さっと煮	オート あたため 調 中 強	
13雑 炊	オート あたため 様 中 独	
14蒸しもの	オート あたため 間 中 独	
15 からっとフライ	オート あたため 第一中 領	(丸皿)
16 茶わん蒸し	オート あたため 薬 中 強	
17クッキー	オート あたたの 終 平 領	
18 ケーキ	オート あたため 部 中 国	
19トースト	オートあたため 日 日	(回転台)

### 15からっとフライ のコツ ………

#### 仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで3段階に調節できます。(9ページ参照)

#### 丸皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱の時に、加熱時間をおくらせたり火花(スパ

一ク)の原因になります。 オーブンシートは使用できます。

#### 置きかたは

市販の冷凍フライ類は袋やラップ、トレーなどをはずし、 凍ったまま丸皿に並べます。

## オート調理のお願い

#### 調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドで記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

#### 使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上がら ないことがあります。ククレットガイドを参照 してください。

#### オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外は、 オート調理で上手に仕上がら ないことがあります。手動調 理で行ってください。

#### オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。食品と容 器を合わせた100g以下の分量は、オート調理できま せん。手動調理で様子を見ながら加熱してください。

#### 食品の重さに適した容器で

食品の重さに比べ重すぎる容器でオート調理すると加熱 しすぎになり、食品がこげたり、燃えたりすることがあ ります。また容器が軽すぎると加熱不足になります。食 品の分量にあった大きさの容器をご使用ください。

#### 加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

### 追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱すると、加熱しすぎになり ます。手動調理で様子を見ながら加熱してください。

#### あたため あたため2段 キーは、ドアを閉め てから5分以内に押す

空焼きを防止するため、5分を 越えるとスタートしません。ド アを開閉して、キーを押してく ださい。



## 

#### 置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。 中央からずれたり、離して置くと回転しない 場合があります。

1枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。

### 焼け具合は

回転台の構造上、表と裏の焼け具合は やや異なります。

#### 焼きが足りなかったときは

手動
トースター・グリルで様子を見ながら、さらに焼きます。

正しい使い

か

才

調理のお願

W

手動調理

ンジ

正しい使いか

加熱


#### レンジ加熱の種類


表示	出力
レンジ 強	50 OW
レンジ中	200W相当
レンジ 弱	100W相当

レンジの出力を手動キーで、強火から 弱火まで3段階に調節できます。


# レンジ の使いかた















(みそ汁のあたための場合





手動キーを

1度押す







押す

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

スタートキーを

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・ゲリル オープン

### 

レンジ トースターグリル オープン

1牛 乳 ゆで野菜2葉菜3根菜

4グラタン 生解凍5さしみ6解凍

7オイルセーブフライ バリッ庫8冷蔵9冷凍

あたためスタート

2度押しは解凍あたため

重量センサー自動あたため

オートメニュー

10分 1分

脱具

40

S 51

あたため 2段

10秒

(とりけし)

世上がり/温度

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たりレンジ強の加熱時間の月安

食品	の種類	生または生地からの調理	あたため		
野菜類	葉・果菜類	1分~1分30秒	50秒~1分10秒		
野菜類	根菜類	1分30秒~2分	50秒~1分10秒		
魚 介 類		1分30秒~2分	50秒~1分10秒		
肉 類		2分~2分30秒	1分~1分30秒		
ご飯類			40秒~50秒		
めん類			50秒~1分10秒		
汁もの(みそ	汁・スープなど		1分10秒~1分30秒		
飲みもの(注	きの(酒・牛乳など) ――		40秒~1分		
パン・まんし	ごゆう		20秒~40秒		
ケーキ		50秒~1分			

(標準温度20℃のとき)

- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。

オート 麸ため弱 中 強

レンジ トースターグリル オーブン

1牛 乳 ゆで野菜2葉菜3根菜

4グラタン 生解凍5さしみ6解凍

7オイルセーブフライ バリッ庫8冷蔵9冷凍

あたためスタート

2度押しは解凍あたため

重量センサー自動あたため

1分

脱臭

(オートメニュー)

10分

S 80

仕上がり/温度

10秒

(とりけし

レンジ 強 でひと煮立ちさせ、レンジ 中 または レンジ 弱 でゆっくりじっく り加熱します。オートメニュー 10冷凍めん ~ 14蒸しもの などを手動で加 熱するときに使う加熱方法です。(32ページ参照)




付属の丸皿、 回転台を使う。







(親子丼の場合)



1. 手動キーを1度押し レンジ 強 を選ぶ ※ レンジ 中または レンジ 弱にセッ トしたときは、2 の手動キーは 受けつけません。



2. タイマーセット キーを押し時間 を合わせる



レンジ 中 または レンジ 弱に セットする

※ レンジ 中または レンジ弱に合わ せます。



( レンジ中 の場合)

2. タイマーセット キーを押し時間 を合わせる

1. 手動キーを押し

レンジ中または

レンジ弱に合わせる




スタートキーを

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始 まります。





途中で変わる



表示が"0"になり、 加熱が終ります。



ブン

正しい使いかた

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵・100-210<sup>C</sup>(10<sup>C</sup>間隔)・250<sup>C</sup>までセットできます。

## オーブン (予熱なし)、発酵 の使いかた








4グラタン 生解凍5さしみ6解凍

7オイルセーブフライ バリッ庫8冷蔵9冷凍

あたためスタート 2度押しは解凍あたため **重量センサー自動あたため** (オートメニュー

1分 10秒


10分 脱臭 (とりけし)



### 加熱中に温度を変えるとき

合わせます。

トした温度が表示されます。再度、 温度調節キーを押して温度を変えま す。数秒後に時間表示に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。





(クッキーの場合)

手動キーを5度押し オーブン(予熱なし) にする



温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合 の最大設定温度は 210℃です。

■数秒後に時間合わ せ表示になります。 温度表示中でも時 間合わせできます。



■ 数秒後に変わる オート あたため 弱 中 強



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



加熱途中で残り時間が 変わることがあります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。




250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

## オーブン (予熱あり)の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。



回転台だけにします。







手動キーを6度押し オーブン (予熱あり)にする





温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合の 最大設定温度は210 でです。


■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。 ※予熱時間は自動的に

※時間は調理時間です。

決まります。



■ 数秒後に変わる




10分 1分 10秒

タイマーセットキーを押し 時間を合わせる

オート あたため 弱 中 強 分上上沙 予熱 ロンジ トースター・グリル オーブン





スタートキー を押す

予熱終了音が鳴り

予熱が終る

庫内灯が点灯し、回転 台が回転して予熱が始 まります。

> ■加熱室の温度を100 ℃から表示します。




■セットした温度にな るか、20分経過する と予熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オーブン

予熱が終ったら すぐに食品を入れる ■予熱が終ってそのま まにしておくと、2 分間予熱を継続した 後、セットした時間 を加熱します。



(バターロールの場合)



スタートキー を押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。



オート あたため 弱 中 強



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



#### 追加加熱などで 予熱が不要なとき

手動 オーブン (予熱なし)の 使いかた(24ページ)の方法 で行います。

#### 予熱中、加熱中に 温度を変えるとき

温度調節キー 🗸 🔨 を押す と、セットした温度が表示さ れます。

再度、温度調節キーを押して 温度を変えます。 加熱中は、数秒後に時間表示

に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。

#### 250℃の運転時間は 約5分です

その後は自動的に210℃に なります。



本体

付属品のお手入

1

におい

が

気になると

食品のおもてと裏から同時に加熱し、両面を焼き上げます。






## トースター・グリル の使いかた

回転台を使う。

付属の焼網、丸皿、付属の回転台 を使う。





(鮭の塩焼きの場合)



食品を入れる

手動キーを4度押す



あたためスタート 2度押しは解凍あたため 重量センサー自動あたため

(オートメニュー

手動

10分

脱臭

オート 就 が 弱 中 強

レンジ トースター・グリル オープン

1牛 乳 ゆで野菜2葉菜3根菜

4グラタン 生解凍5さしみ6解凍

7オイルセーブフライ バリッ庫8冷蔵9冷凍

1分 10秒

(とりけし)



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



お手入れ


# 本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにごまめにが ポイントです。

#### 加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり ます。



#### 丸皿・焼網・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄め た漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてく ださい。




やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり

## / 注意

丸皿、焼網、回転台は金属たわしや 鋭利なものでこすらない。

丸皿は傷がつき、割れやすくなりま す。焼網、回転台はさびることがあ ります。



キャビネットやドアに水をかけない。 (さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)



加熱室内壁に食品くずや汁をつけた ままにしない。

汚れがとりにくくなり、火花(スパー ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな ります。



★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

- 加熱室側面のカバーの汚れがひどく、 汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。
- 加熱室(前面・加熱室内壁)(には抗菌 脱具ブラックコート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。

## においが気になるとき

| 脱臭 | キーを使います・・・・・・・・・ 魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。



### 脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 8ページを参照してください。



「脱臭」の加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



故障かな・・・・・と思ったら

# 次のことをお調べください

#### 加熱しない

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に「0」が表示されていますか。「0」が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。「0」表示します。
- ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは 正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理のできぐあいが悪い場合、 重量センサーの調節をしてください。(8ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿をさましてからご使用ください。こげすぎることがあります。

#### レンジのとき 火花(スパーク)が出る

料理のできぐあいが悪い

- ●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。
- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- 回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・と思ったら

## 次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙がでた
- → 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- → マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
- ■加熱中「ブン」と断続動作音がする
- あたため 解凍あたため 生解凍 11丼もの ~ 14蒸しもの 16茶わん蒸し 18ケーキ 手動 レンジ 強 レンジ 中 レンジ 弱 のときの断続作動音です。
- ■終了音が鳴って残り時間が( 1)になっても庫内灯が点灯し、食品が回転する
- 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(9ページ参照)

  ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、そのときの位置で止まります。
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- → 調理終了後にドアを閉めてから5分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
- ■250℃に設定できないことがある
- → 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- → オート調理と オーブン (予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げる ため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■キーを押しても受け付けない
- → 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示窓に「O」表示させてからご使用ください。(9ページ参照)
- ■終了音の音が切り替わった
- ▶ ドアを開閉して「O」表示が点灯してから仕上がり調節キー (▽)を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。(9ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- → 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- → オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- → 断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。

# 表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	処置および調べるところ
	<ul><li>●重量センサーの調節中にドアを開けました。</li><li>ドアを閉めて、とりけしキーを押します。</li><li>■数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。(8ページ参照)</li></ul>
	● 重量センサーのO点調節の方法が間違っています。 回転台に丸皿だけをのせてドアを閉め、とりけしキーを押します。 ■数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。(8ページ参照)
[ [ [ ] ]	<ul><li>回転台と丸皿がセットされていません。</li><li>回転台と丸皿をセットして加熱します。</li></ul>
[ [ [ ] ]	● <u>生解凍</u> の食品の分量が多すぎます。 解凍する食品の分量を100~1,000gにします。(19ページ参照)
H21, H23, H41, H81	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。ただし、マグネトロンについては2年です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

### ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店また は電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってか らご使用ください。(3ページ参照)

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(30ページ)の窓口にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは出張修理

28-29ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■連絡していただきたい内容

品		名	日立オーブンレンジ
形		名	(銘板に書いてあります)
お買	い上に	ザ 日	年 月 日
故障	の状	況	(できるだけ具体的に)
ご	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お	名	前	
電影	舌 番	号	
訪問	ご希望	目	

※銘板は本体右側面にあります。

#### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	政障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
如口件	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に特帯する部材等を含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご使用の後に

表示窓にこん

な表示がでたとき/保証とアフ

夕

## 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

### 一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

# もくじ料理編

●印はオート調理です

加熱時間一覧表32	パリッ庫網焼き
レンジの便利な使いかた	● チルド食品
湯せん(とかしバター/とかしチョコレート)・・・・・・・・・・33 乾燥(塩/砂糖/カルシウムふりかけ)・・・・・・・・・・33	さつま揚げ、厚揚げ/焼き魚のこんがりあたため/ 焼きとり/うなぎのかば焼き/ハンバーグ、チキン ステーキ
お酒のあたため	<ul><li>■調理済み冷凍食品 42・43 冷凍焼きおにぎり/冷凍たこ焼き/冷凍ハンバーグ/ 冷凍春巻き/冷凍餃子</li></ul>
朝食&お総菜	オイルセーブフライ
● トースト (市販のロールパン/菓子パン) 34	
ベーコンエッグ (巣ごもり卵) 34	
<b>ピザ</b> (冷凍ピザ/冷蔵ピザ)	♥ 20 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<ul><li>マカロニグラタン</li></ul>	丼もの
ホワイトソース	<ul><li>親子丼 (牛玉丼/かつ丼/うな玉丼)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
● 冷凍シラダン	- 170 J 7   1   1   1   1   1   1   1   1   1
(チーズ巻き/いんげん巻き)・・36	さっと煮
いり卵	● らくらく肉じゃが
まの塩焼き (塩鮭)······· 36	● 大根とほたてのさっと煮 4
無の温焼き (温鮮) 36 魚の照り焼き (ぶり/まぐろ/さわら)	●和風野菜のさっと煮 4
● フライ、ナゲット ········ 36	● さばのトマトソース煮 4
● プライ、アラット	◎ ポトフ ······ 45
● イタリアンサラダ ········ 37	
<u> </u>	めん
お菓子・パン	●冷凍めん(うどん/ラーメン/そば)・・・・・・・・・・・・40
チーズチップス 38	
べっこうあめ	雑炊
焼きいも (ベークドポテト) 38	● 雑炊
スティックパイ 38	● チャーハン ····································
大福もち 38	● クリームリゾット 47
● 型抜きクッキー 39	
◎ 絞り出しクッキー 39	蒸しもの
パウンドケーキ (チョコバナナケーキ) ············· 39	● あさりのワイン蒸し 47
● デコレーションケーキ (スポンジケーキ)・・・・・・・・・40	● たらのチーズ蒸し 47
<b>バターロール</b> (ロールパン) ············ 41	● 豆腐と春雨の麻婆蒸し 47

### 標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1ml=1cc)

このククレットガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン の質量(重量)は表の とおりです。

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)	食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80
粉ゼラチン	3	10	130	白米	2 <u>—</u> 2	V <u>—</u>	160
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	-	-	120

様子を見ながら加熱時間を調節します。 ×印はラップまたはふたをしません。

●印はします。

### レンジ調理

#### 葉菜、根菜メニュー

(あたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は14ページ、牛乳は16ページを参照してください。)

	メニュー名	オート調理	調理のコツ	おおい	手動調理の目	安(レンジ強)
	<b>У-1</b> П	カード 副列土	同注のコク	の有無	分 量	加熱時間
葉	ほうれん草小松菜・春菊	ゆで野菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。		200g	2分20秒
菜	白菜・もやしキャベッ	2葉菜	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。		LUUG	~3分
	な す		用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			24
-	カリフラワーブロッコリー	ゆで野菜 2葉菜	小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。		200g	3分~ 3分30秒
果	グリーンアスバラガス	C 未 木	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			-11
菜	さやいんげんさやえんどう		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。		200g	3~4分
	とうもろこし	ゆで野菜	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。		300g(1本)	5~6分
	かぼちゃ	2葉菜 強	大きさをそろえて切る。	-	200g	約4分
根	にん じんもさと いも	ゆで野菜 3根菜 弱	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。		200g	約4分
菜	ご ぼ うれんこん	ゆで野菜	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			Lillary Th
	じゃがいも	3根菜	じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から		150g	約4分
	大 根		少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは[弱]で。		300g	7~8分 レンジ 強約5分
オ	冷 凍 め ん	オートメニュー 10冷凍めん	46ページ参照	X	標準量	レンジ 中 約2分
	親子丼・牛玉丼かつ丼・うな玉丼	オートメニュー 11丼もの	44ページ参照		標準量	レンジ 強約3分 レンジ 中約4分
<b>+</b>	らくらく肉じゃが 和風野菜のさっと煮 ポ ト フ	オートメニュー 12 さっと煮	45ページ参照		標準量	レンジ 強約7分 レンジ 中約10分
メニ	大根とほたてのさっと煮 さばのトマトソース煮	オートメニュー 12 さっと煮 弱	45ページ参照		標準量	レンジ 強約5分 レンジ 中約5分
ュ	雑炊・チャーハン クリームリゾット	オートメニュー 13 雑 炊	46、47ページ参照	×	標準量	レンジ 強約5分 レンジ 中約5分
ı	あさりのワイン蒸し たらのチーズ蒸し 豆腐と春雨の麻婆蒸し	オートメニュー 14蒸しもの	47ページ参照		標準量	レンジ 強約3分 レンジ 中約5分
đ.	酒 酒		徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れる。(33ページ参照)	×	180ml	約1分20秒

**オーブン調理** ● 手動調理での付属品は丸皿を使用します。ただし、

	*印のメニューは回転台のみを使用します。 ( )は予熱ありの加熱								
J 47		オート調理	手動調理の目安						
	メニュー名	標準分量		加熱方法と加熱	ページ				
朝食	トースト*	オートメニュー 19トースト	2枚	トースター・グリル	8~9分	34			
・お総菜	マカロニグラタン	4グラタン	2111	オーブン 210℃ 約28分(約26分		35			
	冷凍グラタン	4グラタン 強	2111	オーブン 210℃ 約34分(約30分)					
フライ、	揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット	オートメニュー 15からっとフライ	1袋(100~200g)	オーブン 200℃	17~19分	- 36			
ナゲット	冷めたコロッケ、フライ、天ぷら	オートメニュー [15からっとフライ] 弱	300g	277 2000	12~14分				
	型抜きクッキー 絞り出しクッキー	オートメニュー 17クッキー	丸皿1枚分	オーブン 160℃ 24~28	3分(約24分)	39			
お菓子		オートメニュー   18ケーキ	直径15cm	オーブン 150°C 32~36	6分(約32分)				
	デコレーションケーキ	テコレーションケーキ (スポンジケーキ)	t-N22- 18ケーキ	直径18·21cm	オーブン 150°C 44~48	3分(約42分)	40		
		<b>オートメニュー</b> 18ケーキ	直径24cm	オーブン 140℃ 52~56	分(約52分)				

# レンジの便利な使いかた

## 湯せん



## とかしバター

バター(40g)を耐熱容器に入れ「手動」 レンジ 中 約1分30秒 加熱します。ト ースト用のぬりバターにするときは「手 動 レンジ 弱 を使い 約1分50秒 加熱 してやわらかくします。

## とかし チョコレート

チョコレート(50g)を細かく砕いて 耐熱容器に入れ、途中かき混ぜなが ら (手動) レンジ 中 約4分20秒~4分40秒 加熱します。

- •バターやチョコレートは「手動」 レン ジ」強しで加熱すると、飛び散ったり、 こげたりすることがあります。
- ・食品は保存状態や種類によって加熱 時間が多少異なります。様子を見なが ら加熱してください。

### 湿った塩、固まった砂糖


塩、砂糖(各100g)はそれぞれ皿に広げ 手動 レンジ 強 1~2分ずつ加熱すれ ばもとのサラサラ状態になります。

### 煮干しで カルシウムふりかけ

煮干し(120g)は内臓を取って皿に広 げ 手動 レンジ 中 5~6分 途中かき混

ぜながら加熱しま す。

冷めてからクッ キングカッター かミキサーにか け、塩(少々)で 味をつけます。



130ml(徳利1本) 40秒~1分10秒 180ml(コップ1杯または徳利1本) 1分10秒~1分30秒

お酒のあたため

#### (ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下まで入れます。
- びん詰めのお酒は必ず栓を抜いてから あたためます。



## インスタント食品

種 類

\*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 \*加熱時間は、高周波出力500Wの時間を目安にします。 (1ml=1cc)

## 発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードル など

カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて図 のようにラップをします。

●めんは、水面から出ない大きさにします。

●加熱後、よくかき混ぜます。

#### 加熱時間 カップめん(標準量) 手動 レンジ 強 破裂防止のため 5分~6分30秒 ₹1cm<5U あける 袋入りラーメン

手動 レンジ 強

5分30秒~7分 袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しラップまたはふた

#### アルミパックの レトルト食品

カレー・ 丼ものの 具など



をします。

●加熱後、よくかき混ぜます。

●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入って いるものやカレーなどは、飛び散ることがあります。

袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しよくほぐしてから

作りかたとコツ

あたため

#### 真空パック食品 ご飯ものなど



- ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。
- ●袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけてから加熱 します。

あたため

加熱時間一覧表